



Manuale d'uso e manutenzione
Manuale d'installazione

Congratulazioni per aver scelto BEBÈ REMINDER come compagno di viaggio per i vostri bambini.

All'interno della confezione trovate il manuale, un cuscinetto, due cablaggi, una centralina di controllo e tre pezzi di velcro adesivo.

In qualsiasi momento sarà inoltre possibile ordinare parti di ricambio o cuscini aggiuntivi rivolgendovi al vostro rivenditore.

Si raccomanda di conservare il presente manuale per riferimenti futuri.

INSTALLAZIONE

Per l'installazione della centralina e dei cavi di cablaggio consigliamo di rivolgersi a personale qualificato, che dovrà attenersi al manuale d'installazione, per evitare possibili errori che pregiudicherebbero il corretto funzionamento di BEBÈ REMINDER.


Il cuscino, grazie alla sua flessibilità e forma, è facilmente adattabile alla maggior parte di seggiolini e/o ovetti per bambini.

Per il suo posizionamento

1) Verificate lo spazio occupato dalla seduta del bimbo, per capire esattamente in quale punto posizionare il cuscino, come in figura (A).

2) Togliete l'imbottitura della seduta e, aiutandovi con gli streep forniti, fissate il cuscino alla plastica del seggiolino facendo uscire il cavo tra la seduta e lo schienale come in figura (B).

3) Inserite il connettore alla prolunga sino ad avvertire un "click" . Riposizionate l'imbottitura e verificate che BEBÈ REMINDER funzioni correttamente: un errato posizionamento del cuscinetto può determinare infatti un malfunzionamento del sistema.



RIMOZIONE

Per la rimozione del seggiolino e/o ovetto ricordarsi di sganciare il connettore di BEBÈ REMINDER.

FUNZIONAMENTO

BEBÈ REMINDER, in presenza del vostro bambino, emetterà un suono ogni qualvolta verrà spento il motore del veicolo e aperta la portiera anteriore.

In alcuni veicoli, nel momento in cui si spengono le luci di cortesia, sarà possibile udire uno sfarfallio dalla centralina di BEBÈ REMINDER: questo non pregiudica il corretto funzionamento dello stesso.

MANUTENZIONE

BEBÈ REMINDER è stato progettato mettendo la sicurezza del vostro bambino sempre al primo posto. Se posizionato correttamente, infatti, le sue componenti non risulteranno mai visibili agli occhi del bambino e sarà eliminato l'eventuale rischio di manomissione. Quindi assicuratevi sempre che il dispositivo sia stato installato correttamente.

Il cuscino è parzialmente resistente all'acqua e ai liquidi. In caso di contatto con gli stessi, sarà comunque necessario toglierlo immediatamente, asciugarlo con un panno e riposizionarlo solo a completa asciugatura. Assicuratevi poi che il dispositivo funzioni correttamente; eventuali residui di umidità potrebbero pregiudicarne il corretto funzionamento.

Controllare periodicamente BEBÈ REMINDER: eventuali spostamenti del cuscino, mancato serraggio dei cavi, possono pregiudicare il suo corretto funzionamento.

Ai fini della garanzia, BEBÈ REMINDER non deve essere modificato in nessuna delle sue componenti.

BEBÈ REMINDER deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato progettato, non si garantisce il suo funzionamento per altri utilizzi.

Per la pulizia usare solo un panno di cotone asciutto.

GARANZIA

BEBÈ REMINDER è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto, per vizi di produzione e/o di conformità presenti al momento della consegna, o che si siano manifestati in seguito, purchè denunciati entro due mesi dalla scoperta.

Per accedere alla garanzia è necessario che l'acquirente conservi la prova valida di acquisto (scontrino fiscale o fattura) da presentarsi all'atto della richiesta di intervento. In caso di non conformità vi è l'obbligo di riconsegnare il prodotto nell'imballo originale, completo di tutti i suoi accessori.

La presente garanzia non copre in caso di danni provocati da incuria dell'acquirente e/o cause accidentali, manomissioni, usi o installazioni non attinenti alle istruzioni fornite.

Non sono altresì soggetti a garanzia guasti causati da agenti esterni all'apparecchio e sostituzioni di parti soggette ad usura come cavi, cablaggi e sensore di peso.

AVVERTENZE

BEBÈ REMINDER non sostituisce la responsabilità di vigilanza del conducente del veicolo e/o degli occupanti dello stesso.

Si declina pertanto qualsiasi responsabilità in caso di danni e/o conseguenze pregiudizievoli, di qualsiasi natura, verificatesi nonostante il corretto funzionamento di BEBÈ REMINDER, essendo lo stesso solo un dispositivo d'allarme sonoro e quindi non in grado di garantire l'incolumità delle persone, cose e/o animali.

COLLEGAMENTI

FILO ROSSO

Collegare al positivo diretto batteria obbligatoriamente tramite un fusibile da 3 Ampere (non in dotazione).

FILO VIOLA

collegare ad un positivo sotto chiave della vettura (+15/54) obbligatoriamente tramite un fusibile da 3 Ampere (non in dotazione).

FILO NERO

collegare al polo negativo della batteria o ad un punto di massa all'interno dell'abitacolo.


GIALLO NERO

collegare al pulsante porte o luce di cortesia con consenso positivo. (vedi schema 1 e 2)


MARRONE NERO

collegare al pulsante porte o luce di cortesia con consenso negativo. (vedi schema 1 e 2)

Schema 1 consenso negativo



Schema 2 consenso positivo



MONTAGGIO KIT

(Cod. prodotto **KBRI**)

Centralina (Cod. 0.1X0)

Posizionare la centralina sotto cruscotto lato guida o passeggero in modo che il beep del buzzer posto all'interno della centralina stessa sia udibile dal conducente del veicolo.

Cablaggio (Cod. 0.2X0)

Dopo avere eseguito correttamente i collegamenti inserire il connettore del cablaggio 2X alla centralina 1X.

Prolunga 5 mt (Cod. 0.3X0)

Collegare il connettore B della prolunga di 5 mt al connettore A del cablaggio.

Passare la prolunga 3X fino al seggiolino bimbo dove sarà collegato con il cuscinetto.

Cuscinetto (Cod. 0.4X0)


Posizionare il cuscinetto nel seggiolino bimbi tra l'imbottitura e la struttura rigida della seduta del seggiolino stesso prestando molta attenzione al posizionamento fissandolo poi con gli appositi strappi 5X dati in confezione. Fare passare il cavo del cuscinetto nella parte posteriore del seggiolino bimbo e collegare il connettore D al connettore C della prolunga 3X.

UN ERRATO POSIZIONAMENTO DEL CUSCINETTO PUÒ DETERMINARE UN MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA CHE, IN QUESTO CASO, POTREBBE NON RILEVARE IL PESO DEL BIMBO NEL SEGGIOLINO E QUINDI NON TRASMETTERE I SEGNALI D'ALLARME.


Composizione kit (Cod. prodotto **KBRI**)




N° 1 Centralina
Cod. 0.1X0




N° 1 Cablaggio
Cod. 0.2X0




N° 1 Prolunga 5 mt
Cod. 0.3X0





N° 3 Velcro adesivo
Cod. 0.5X0



N° 1 Cuscinetto
Cod. 0.4X0



Schema collegamenti kit



MONTAGGIO KIT ACCESSORIO

(Cod. prodotto **ABR1**)

L'installazione del secondo cuscinetto viene eseguita collegando il cavo doppiatore 6X (Cod. 0.6X0) alla prolunga 3X (Cod. 0.3X0) inserendo il connettore C1 al connettore C.



Le due estremità libere siglate D1 del doppiatore devono essere collegate al connettore D dei cuscinetti (Cod. 0.4X0)

Per il posizionamento dei cuscinetti fare riferimento alle istruzioni "installazione cuscinetto" di pag 3.

Composizione kit accessorio (Cod. prodotto **ABR1**)


N° 1 Cavo doppiatore

Cod. 0.6X0



N° 3 Velcro adesivo



Cod. 0.5X0



N° 1 Cuscinetto

Cod. 0.4X0

Schema collegamenti kit accessorio





DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Digital s.a.s. dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive:

2014/30/EU (Direttiva EMC); 2011/65/EU (Direttiva RoHS); 2012/19/EU (Direttiva RAEE)

Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile sul sito www.bebereminder.it

Produttore: Digital s.a.s. di Bonetto Ermanno & c. - Via Ugo Foscolo 13/a - 35131 Padova



Informazioni sullo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (valide per i Paesi europei che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata)

I prodotti e le batterie recanti il simbolo di un cassonetto della spazzatura su ruote barrato non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti di casa.

I vecchi prodotti elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso un'apposita struttura in grado di trattare questi prodotti e di smaltirne i loro componenti.

Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel luogo a voi più vicino, contattare l'apposito ufficio comunale. Un appropriato riciclo e smaltimento aiuta a conservare la natura.



Dichiarazione di conformità alle limitazioni dell'uso di sostanza pericolose

Il prodotto è conforme alle disposizioni della direttiva 2011/65/EU sulle restrizioni all'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ovvero non le contengono in concentrazioni superiori ai margini previsti.

Il presente prodotto non è installato dalla casa costruttrice di un veicolo nella linea di produzione né dall'importatore professionale di un veicolo in uno degli Stati membri della UE.



Digital s.a.s. di Bonetto Ermanno & C.

Via Ugo Foscolo, 13 A • 35100 Padova • info@bebereminder.it • bebereminder.it